


だい 16 課 型 枠 ②
第16課 型枠②
第16課 模框①

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句		照片
1	丸セパレーター (丸セパ)	まるせぱれーたー (まるせぱ)	分离器、圆隔板		丸セパレーターで型枠を固定する	使用圆隔板固定模框	
2	天端釘	てんばくぎ	顶端钉子		コンクリート天に天端釘を打つ	在混凝土顶端打入顶端钉子	
3	ケレン	けれん	表面处理、去掉多余的 混凝土		コンパネの表面をけれんする	对混凝土模板进行表面处理	
4	型枠支保工	かたわくしほこう	模板支架		型枠支保工の工事を行う	进行模板支架施工	
5	基礎型枠 (メタルフォーム)	きそかたわく (めたるふおーむ)	基础模板		基礎型枠を組立てる	用基础模板组装基础模框	
6	釘仕舞い	くぎしまい	收拾钉子		型枠をばらして釘仕舞いをする	拆解模框收拾钉子	
7	スラブ天端	すらぶてんば	板顶端、板顶		スラブ天端をそろえる	拉平板顶	
8	高さ(タツパ)	たかさ(たっぱ)	高度		高さ(タツパ)を測る	测量高度	
9	建込み	たてこみ	搭建		型枠を建込みする	搭建模框	
10	通り	とおり	通端	纠正歪斜，去除障碍物，修正到正 常状态	とおりを良くする	对齐通端	

だい 16 かい かたわく
 第16課 型枠②
 第16課 模框①

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句	照片
11	蹴上げ	けあげ	踏级高度	踏级与踏级之间的高度。	決められた蹴上げ寸法で型枠を組立てる	按照规定的踏级高度组装模框
12	蹴込み	けこみ	踏级垂直挡板		決められた蹴込み寸法で型枠を組立てる	按照规定的踏级垂直挡板尺寸组装模框
13	工具の手入れ	こうぐのていれ	维护工具		工具の手入れをおこたらない	精心维护工具
14	下げ振り	さげふり	垂标坠		下げ振りて垂直を確認する	使用垂标坠确认是否垂直
15	地墨	じずみ	墨		地墨に合わせて型枠を取り付ける	按照墨标安装模框
16	捨てコンクリート	すてこんくりーと	混凝土制模板		捨てコンクリートの止め枠を設置する	设置混凝土制模板的外框
17	はね出し	はねだし	踏板等成悬臂部位	脚手架踏板一侧突出在支撑外的状态。人走在上面踏板会失衡导致坠落，十分危险。	壁からはね出してスラブ型枠を組立てる	墙壁外悬臂部位安装板模框
18	はらみ	はらみ	包藏、凸起、弯曲		コンクリート打設中に型枠のはらみを確認する	在浇注混凝土时确认模框是否弯曲
19	前面	まえつら	前面、正面		前面を揃える	抹平正面
20	養生	ようじょう	保养、固化		コンクリート打設後に養生をおこなう	浇注混凝土之后进行固化

だい 16 課 型枠②
第16課 模框①

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句	照片
21	レベル	れべる	水平		レベルを測量する	測量水平度
22	割付	わりつけ	分配、分割		型枠を割り付ける	分割模框
23	埋め込み金物	うめこみなもの	预埋五金		型枠にはあらかじめ埋め込み金物を取り付ける	在模框中事先安装预埋五金
24	解体する(バラス)	かいたいする(ばらす)	解体		型枠を解体する(バラス)	框解体
25	かぶり寸法	かぶりすんぼう	涂面白変尺寸、保护层尺寸		鉄筋と型枠のかぶり寸法を確認する	确认钢筋和模框的保护层尺寸