




No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណារពន្យល់	ឧទាហរណ៍		រូបថត
1	漁船	ぎょせん	កង់ណេសាទ				
2	おもて	おもて	ក្បាលកង់ណេសាទ	= 船首 (せんしゅ)、前 (まえ)			
3	とも	とも	កន្ទុយកង់ណេសាទ	= 船尾 (せんび)、後ろ (うしろ)			
4	舷	げん	ភ្លើងកង់ណេសាទ	គេបែងចែកជាឆ្វេង និង ស្តាំ ហើយគេហៅថា "うげん(ភ្លើងខាងស្តាំ)" និង "さげん(ភ្លើងខាងឆ្វេង)" ។			
5	通路	つうろ	ផ្លូវដើរ				
6	煙突	えんとつ	បំពង់ផ្សែង				
7	操舵室	そうだしつ	បន្ទប់បើកកង់ណេសាទ	= ブリッジ			
8	機関室	きかんしつ	បន្ទប់ម៉ាស៊ីន	= エンジンルーム			
9	甲板	こうはん	ជាន់ក្រៅនៃកង់ណេសាទ	= デッキ、どうのま			
10	魚槽	ぎょそう	អាងដាក់ត្រី	= かめ			

No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណាត់ថ្នាក់	ឧទាហរណ៍		រូបថត
11	舵	かじ	ចង្កក (ចង្កា)	=ラダー			
12	スクルー	すくりゅー	ស្លាបចក្រ	=プロペラ			
13	マスト	ますと	ដងក្តោង				
14	ハッチ	はっち	គម្របង្ហូរចេញចូលកង់ណែសាវ		ハッチの蓋を閉めます。	បិទគម្របង្ហូរចេញចូលកង់ណែសាវ ។	
15	もやい綱	もやいづな	សំណាញ់កង្កាប់កង់ណែសាវ និងកង់ណែសាវ				
16	スリップウェイ	すりっぷうえい	ផ្លូវអិលកង់ណែសាវ				
17	ローラー	ろーらー	រន្ទៃ	រន្ទៃមានរន្ទៃសម្រាប់រ៉ឺឡេញរ ឬសំណាញ់ដាងដើម និងរន្ទៃសម្រាប់ទាញកង់ណែសាវទៅជិតច្រាំងនៅពេលកង់ណែសាវចូលចតនៅផែរ រូបគឺជារន្ទៃរាងមូល ដែលគេប្រើសម្រាប់លើកសំណាញ់ឡើង ។			
18	ウインチ	ういんち	រន្ទៃរ៉ឺឡេញរ	ម៉ាស៊ីនសម្រាប់រ៉ឺឡេញរ ឬសំណាញ់ដាងដើម ។ គេអាចហៅឈ្មោះផ្សេងគ្នាទៅតាមប្រភេទកង់ណែសាវ ឬទំហំកង់ណែសាវ ។			
19	フィッシュポンプ	ふいっしゅぽんぷ	ម៉ាស៊ីនបូមត្រី				

No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណាត់ថ្នាក់	ឧទាហរណ៍		រូបថត
20	乗船 (する)	じょうせん (する)	ឡើងលើកង់ណេ	= 船に 乗る (ふねに のる)			
21	出港 (する)	しゅっこう (する)	ចេញពីផែ	= 港を 出る (みなとを 出る)			
22	帰港 (する)	きこう (する)	ត្រឡប់មកផែវិញ	= 港に 帰る (みなとに かえる)			
23	船を走らせる	ふねをはしらせる	បើកបរកង់ណេ		ぎょじょう まで 船を 2時間 走らせます。	បើកបរកង់ណេពីរម៉ោងទៅ ដល់ផែនេសា ។	