












No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句		图片
1	溶接機	ようせつき	焊接机				
2	ケーブル	けーぶる	电缆				
3	絶縁テープ	ぜつえんてーぷ	绝缘胶带				
4	アースをとる	あーすをとる	接地	为了给金属通电并进行焊接，在作业台等上安装夹具或夹子。			
5	目盛	めもり	刻度				
6	ハンドル	はんどる	把手				
7	つまみ	つまみ	旋钮				
8	リモコン	りもこん	遥控器	半自动机配有在远离焊接机的场所也能调整电流和电压的遥控器。			
9	被覆アーク溶接機	ひふくあーくようせつき	手工电弧焊接机				

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句		图片
10	溶接ホルダ	ようせつほるだ	电焊钳	＝ホルダ、溶接棒ホルダ（ようせつぼう ほるだ）			
11	半自動溶接機	はんじどうようせつき	半自动焊接机				
12	溶接トーチ	ようせつとーち	焊枪	＝トーチ			
13	トーチボディ	とーちぼでい	焊枪管				
14	絶縁継手	ぜつえんつぎて	绝缘套	用于保持焊枪管和喷嘴绝缘的部件。也被称为“絶縁筒（ぜつえんとう）”或“インシュレータ”。			
15	オリフィス	おりふいす	分流器	用于分流焊枪管流出的保护气体。	オリフィスを取り換えます。	替换分流器。	
16	コンタクトチップ	こんたくとちつぶ	导电嘴	给焊丝通电的部件。	コンタクトチップの穴が変形しました。	导电嘴的孔变形了。	

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句		图片
17	ノズル	のずる	喷嘴	将保护气体送往焊接金属的装置。	ノズルにスパッタがつきました。	喷嘴上沾有飞溅。	
18	ガスボンベ	がすぼんべ	储气瓶	=ガス容器（がす ようき）、ボンベ			
19	バルブ	ばるぶ	阀门				
20	ガス流量調整器	がすりゅうりょうちようせいき	气体流量调整器				
21	ワイヤ送給装置	わいやそうきゅうそうち	送丝装置	将焊丝送往焊枪前端的装置。			
22	ロール	ろーる	滚筒	位于送丝装置内部，是用于送焊丝的物品。	ロールにごみが挟まりました。	垃圾被夹入滚筒里了。	