











No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណាត់ថ្នាក់	ឧទាហរណ៍	រូបថត	
1	点検 (する)	てんけん (する)	ការត្រួតពិនិត្យ (ត្រួតពិនិត្យ)		さぎょう 作業するまえに、ようせつき てんけん 溶接機を点検し ます。	ត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនផ្សារមុននឹងធ្វើ ការងារ។	
2	(電流を) 上げる	(でんりゆうを) あげ る	ដំឡើង(ចរន្តអគ្គិសនី)				
3	(電流を) 下げる	(でんりゆうを) さげ る	ទម្លាក់(ចរន្តអគ្គិសនី)				
4	取り付ける	とりつける	ភ្ជាប់ បំពាក់		ようせつ 溶接ホルダに溶接棒を取り付けま した。	បានភ្ជាប់ចូបផ្សារនៅនឹង ក្បាលក្រចាប់ចម្អិនផ្សារ។	
5	取り外す	とりはずす	ដោះ		クランプをとりはずします。	បានដោះក្រចាប់។	
6	アーク	あーく	ធ្នូអគ្គិសនី				
7	アーク長	あーくちょう	ប្រវែងអគ្គិសនី				

No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណាត់ថ្នាក់	ឧទាហរណ៍		រូបថត
8	突き出し長さ	つきだしながさ	ប្រវែងលៀនចេញ	ប្រវែងខ្សែផ្សារពីបណ្តុលបិទផ្សារដល់ចុងខ្សែផ្សារ។			
9	アークを出す	あーくをだす	បញ្ចេញធ្នូអគ្គិសនី				
10	アークを切る	あーくをきる	កាត់ធ្នូអគ្គិសនី				
11	ビード	びーど	ផ្ទេរបន្សារ				
12	ビードを引く	びーどをひく	អូសផ្ទេរបន្សារ				
13	進める	すすめる	ធ្វើឲ្យទៅមុខ		ようせつ 溶接トーチをまっすくすすめます。	ធ្វើឲ្យក្បាលផ្សារទៅមុខត្រង់។	
14	途切れる	とぎれる	ដាច់		アークが切れて、ビードが途切れ ました。	បាត់ធ្នូអគ្គិសនីធ្វើឲ្យដាច់ផ្ទេរបន្សារ។	

No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណាត់ការ	ឧទាហរណ៍	រូបថត	
15	ビードを継ぐ	ビーどをつぐ	បន្តផ្ទេរបន្ទាវ	ជាការផ្សារម្តងទៀតពីកន្លែងដែលការផ្សារបានដាច់។ ជាការភ្ជាប់ផ្ទេរបន្ទាវនឹងផ្ទេរបន្ទាវ។			
16	動かす	うごかす	ធ្វើចលនា		ようせつ 溶接トーチをゆっくり動かしてください。	សូមធ្វើចលនាក្បាលផ្សារឱ្យយឺតៗ។	
17	振る	ふる	ត្រវី		ようせつぼう おお 溶接棒を大きく振らないでください。	សូមកុំត្រវីចូបផ្សារខ្លាំងៗ។	
18	傾ける	かたむける	ផ្ទៀង		ようせつぼう よんじゆうごど 溶接棒を45度 傾けます。	ផ្ទៀងចូបផ្សារឱ្យបានមុំ45ដឺក្រេ។	
19	溶かす	とかす	រំលាយ		きんぞく と 金属を溶かします。	រំលាយលោហៈ។	
20	幅をそろえる	はばをそろえる	តម្រឹមទទឹង		ビードの 幅をそろえます。	តម្រឹមទទឹងផ្ទេរបន្ទាវ។	
21	再開 (する)	さいかい (する)	ការបន្ត(បន្ត)		ビードの途中から溶接を再開します。	បន្តការផ្សារពីពាក់កណ្តាលនៃផ្ទេរបន្ទាវ។	